



Leiðbeiningar

- **Kerfi ræst**
Setja þarf Sim-kort í stöðina (ath.PIN númer ekki virkt)og stinga henni í samband við Rafmagn. Þá skal senda SMS skipun úr númeri stjórnanda **A22!!02** stöðin er þá ræst. Kerfið svarar A22ok.
- **Athugun á kerfi**
Þegar kerfið hefur verið ræst og hefur svarað, er hægt senda SMS **Status?** Þá svarar kerfið um stöðuna ss. Rafmagn, varaafli, hitastig, GSM sendingastyrk osfr.
- **Gangsetja fjarstýringu**
Ræsa þarf fjarstýringarnar sem fylgja. (max 5 stykki)
Aftan á fjarstýringunum er númer,
Þetta númer þarf að senda með SMS skilaboðum á stöðina sjálfa.
Fjarstýring 1: **Remote!*01,númer***
Fjarstýring 2: **Remote!*02,númer*** osfr.
Hægt að skoða uppsettar fjarstýringar í kerfinu með SMS: Remote??
- **Gangsetja Hurðanema**
Eins er með alla skynjara. Aftan á öllum skynjurum eða í loki er númer. Til að ræsa hurðanema þarf að koma rafhlöðu fyrir. Í loki nemans er númer. Það númer þarf að senda með SMS á stöðina.
Sensor!*11,númer*
- **Gangsetja Hreyfiskynjara**
Til að ræsa hreyfiskynjara er númer í loki hans. Koma rafhlöðu fyrir og sendu SMS skipun með númeri nemans.
Sensor!*12,númer*
- **Gangsetja Reykskynjara**
Til að ræsa reykskynjara er númer í loki hans. Koma rafhlöðu fyrir og sendu SMS skipun með númeri nemans.
Sensor!*16,númer*

- **Staðfesting um skynjarana í kerfinu.**

Þegar búið er að senda númerin fyrir hvern og einn skynjara svarar kerfið með staðfestingu.

DÆMI: **Sensor**11,121174037*12,035012249*13,000000000*osfr.**

Einnig er hægt að spyrja um þá skynjara sem eru í kerfinu með SMS:

Sensor??

- **Auka skynjarar**

Hreyfi eða hurðanemi. Ef bæta á við skynjurum:

Sensor!*13,númer*

Sensor!*14,númer*

Sensor!*15,númer*

- **Boð frá kerfinu**

Þau númer sem eru í úthringilistanum (hámark 8 númer) fá eftirfarandi boð:

Hurðarnemi: Heatlink MESSAGE **Detector 11: ALARM**

Hreyfing: Heatlink MESSAGE **Detector 12: ALARM**

Reykur: Heatlink MESSAGE **Detector 16:ALARM**



- **Hitastjórnun**

Kerfið hefur þrjú eiginleika. + 5 gráður,+10 gráður og +20 gráður. Tveir þeirra eru fyrir hitastjórnun og sá þriðji er Frostvörnin sjálf (+3C°)

Ef kerfi á að stjórna hitastigi í 20 C° er send skipunin **Heaton** þá er húsið vaktað í 20 C° og sendir kerfið SMS ef hitinn fer niður fyrir 20C° í 120 mínútur. **Heatoff** er til að slökkva á þessum eiginleika.

Ef kerfi á að stjórna hitastigi í 10 C° er send skipunin **Termon** þá er húsið vaktað í 10 C° og sendir kerfið SMS ef hitinn fer niður fyrir 10C° í 120 mínútur. **Termoff** er til að slökkva á þessum eiginleika.

Einungis frostvörn virk. Þegar kerfið er á **Heatoff/termoff** þ.e. engin hitastjórnun virk, þá er Frostvörnin virk og ef hiti fellur í 5 gráður í 30 mínútur sendir stöðin SMS til viðvörunar.

- **Aðrar skiparnir (SMS)**
- **Status?** (Svarar um stöðu kerfis)
- **Volt?** (stilling á spennugildi við rafmagnsleysi)
- **Temp?** (Hitastig)
- **Tele!*2,(000354....)** Bæta við númerum í úthringilista (1-8)
- **On*2***Kveikja á útgang 2
- **Off*2***Slökkva á útgang 2
- **House!*E** Húskóðar A-K fyrir þráðlausa modula
- **Aon** Kerfi á vörð
- **Aoff** Kerfi af verði